3M™ Respiradores Extra-Conforto

Uma nova concepção de respiradores

Como resultado de um profundo estudo no desenho dos respiradores, a 3M lança uma nova geração de respiradores, que respondem ao apelo de conforto e protecção por parte dos profissionais da reparação de automóveis.

- Maior aceitação por parte do utilizador devido a uma maior comodidade e facilidade de comunicação
- Maior conforto, adaptação e comunicação como resultado do desenho único em três painéis
- Revestimento suave no painel interior que garante um maior conforto no contacto com a pele
- Tiras de fixação à cabeça com tensão equilibrada eliminam a pressão tradicional das tiras
- Protecção excelente, especialmente em ambientes húmidos e com elevadas temperaturas
- Válvula CPC patenteada pela 3M, colocada centralmente, evita a acumulação de calor e torna a respiração mais fácil e refrescante

Referência	Descrição	Tipo	Unidades por caixa
06910	Respirador Extra-Conforto para partículas	FFP1 sem válvula	20
06923	Respirador Extra-Conforto para partículas	FFP2S com válvula de alta ventilação	10
06933	Respirador Extra-Conforto para partículas/poeiras	FFP3S com válvula de alta ventilação	10
06905	Expositor	Para colocar na parede	1

3M *Inovação*

Como adaptar o Respirador Extra-Conforto da 3M™ de uma forma fácil-efectiva-segura

É somente necessário seguir passo a passo as seguintes instruções:

O clip nasal situa-se no topo do painel. Pré-moldar dobrando ao de leve o centro do painel. Segurar o respirador com uma mão e puxar as extremidades do bordo do painel para fora de modo a formar uma concavidade

Voltar o respirador para baixo para expor as tiras

Colocar o respirador em forma concava por baixo do queixo. Certifique-se de que as tiras estão separadas, passe-as pela cabeça e ajuste uma de cada vez.

Posicionar a tira inferior por baixo das orelhas e a tira superior ao longo da parte superior da cabeça. Ajustar os painéis superior e inferior para um ajustamento confortável.

Usando ambas as mãos, moldar o clip nasal à parte inferior do nariz. Se utilizar somente uma mão, o ajuste pode não ser correcto perdendo o respirador a sua eficácia.

Para verificar o ajustamento colocar as mãos em concha por cima do respirador e inalar fortemente. Se circular ar à volta do nariz, voltar a moldar o clip nasal, conforme se indica no ponto 5.



Verificação do ajuste do Respirador Extra-Conforto da 3M

Para verificar o ajuste de um respirador sem válvula de alta ventilação, exalar rigorosamente.
Se fluir ar à volta da cara, reajustar o clip nasal conforme se indica no passo 5.
Se houver fuga de ar pelas extremidades do respirador, ajustar as tiras.
Para verificar o ajuste dos respiradores com válvula de alta ventilação, inalar rigorosamente.
Se fluir ar à volta do nariz, reajustar a peça do nariz. Se sentir ar a sair pelas extremidades do respirador, volte a ajustar as tiras.

Quando se coloca e ajusta correctamente, os Respiradores Extra-Conforto da 3M podem ajudar a proteger o utilizador contra o risco de inalação de partículas nocivas para a sua saúde.

3M Portugal
Rua do Conde de Redondo,98
1169-009 Lisboa
Tel: (21) 313 45 00
Telefax: (21) 313 46 80

EL 9

AB 553

Printed in the UK 8/99